ENG / UA/ PL / DE



HEAD SHAVER 5.0

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

ENG

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instruction

HEAD SHAVER 5.0

Content

Safety Instructions 01-02

Device Description 03-04

Instructions for Use 04-05

Travel Lock 06

Cleaning the Device 06-07

Charging the Device 07-08

Warranty Terms 09

Technical Specifications 10

Dear Customer,
Thank you for choosing MEDICA+ products.
Please read this instruction manual carefully before using the device.

Safety Instructions

1. This device is intended for individual use only. The electric shaver must not be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless they are supervised or have been properly instructed on safe use.
2. Except during the charging process, always disconnect the device from the power supply after charging is completed.
3. Before use, ensure that the device is dry and clean.
4. The battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if misused. Do not disassemble, heat above 60°C, crush, or incinerate the battery.
5. The charger must not be used outdoors, in damp environments, or near heat sources and heated surfaces. Do not allow the charger to come into contact with water.

6. Do not use the device in areas where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Always check the condition of the shaving head before use. Do not use the device with a damaged or broken shaving head, as this may result in injury.
8. The manufacturer shall not be liable for product damage or personal injury resulting from improper use of the device or failure to comply with the requirements of this instruction manual.

⚠ DANGER: Risk of Electric Shock

- Do not touch the device if it falls into water while charging. Immediately disconnect it from the power supply.
- The power cord and attached accessories are not intended for immersion in water or for use in the shower.
- Do not use the device near water while it is connected to the power supply.

Device Description

The MEDICA+ HEAD SHAVER 5.0 electric head shaver is a versatile device designed for quick and safe shaving of short hair on the head and face.
The flexible multi-section cutting system adapts to the contours of the head and face, allowing the blades to glide smoothly over the skin and evenly cut hair without nicks, redness, or discomfort.

For best results, it is recommended to shave using smooth circular motions against the direction of hair growth.

The device supports both dry and wet shaving — shaving foam or gel may be used. After use, the shaving head can be rinsed under running water, ensuring easy cleaning after each use.

ATTENTION! It is not recommended to use the shaver in the shower or allow water to enter the charging port.






For optimal performance, replace the shaving head every 6–12 months, depending on the frequency of use and hair thickness.

Instructions for Use

1. The electric shaver is designed for shaving short hair up to 1.5 mm in length. If the hair is longer, trim it with a hair clipper beforehand.
2. Choose the shaving method that is most convenient for you — dry or wet. The best results are achieved on dry skin; therefore, it is recommended to shave before washing your face or some time afterward.
3. For wet shaving, apply shaving foam or gel.
4. Turn on the shaver using the power button and select the desired intensity level (Level 1 or Level 2).



5. Move the electric shaver in smooth circular or back-and-forth motions against the direction of hair growth. When shaving the head, start from the side areas and the back of the head, gradually moving to the top. When shaving the face, treat the cheeks, neck, chin, and the area above the upper lip.
6. Do not apply excessive pressure to the device — the cutting system automatically adapts to the contours of the head and face. Excessive pressure may cause skin irritation.
7. After shaving, rinse off any remaining product with water, gently pat the skin dry, and apply a soothing aftershave balm or lotion if needed.
8. If you are using the shaver for the first time, your skin may require several sessions to adapt.
9. After use, switch off the device and clean the shaving head under running water or with a cleaning brush. Once dry, attach the protective cap.

Travel Lock

To prevent accidental activation of the electric shaver during travel, press and hold the power button for 3 seconds to activate the lock. To unlock, repeat the same procedure.

Cleaning the Device

To ensure optimal performance of the electric shaver, clean the shaving head after each use, especially after shaving with foam or gel. Disconnect the device from the power supply before cleaning.

1. Hold the shaver with one hand and carefully remove the shaving head with the other.





2. Tap the shaving head and the housing gently to remove loose hair. Use the small cleaning brush to remove any remaining hair.
3. Rinse the shaving head under warm running water and allow it to dry completely.
4. Once dry, reattach the head to the housing by aligning the five clips with the corresponding slots. Do not immerse the power adapter or charging port in water, and do not use water hotter than 60°C.

Charging the Device

Before first use, the device must be fully charged. The charging time is approximately 3 hours. During charging, the battery icon and the charging percentage are displayed on the screen.



1. Use a DC 5V 1A adapter for charging.
2. Always connect the plug to the device first, and then to the power outlet.
3. Do not use fast chargers (9V or 12V), as this may damage the battery.
4. Charge the device at temperatures between 5°C and 35°C. Do not place it in direct sunlight or near heating appliances.
5. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service center.
6. To optimize battery lifespan, fully discharge the battery twice a year by allowing the motor to run until it stops, then recharge it fully.
7. When the battery is fully charged, the display will show an indicator reading 100%.
8. When the battery is low, the plug symbol will flash — connect the device to the charger.

Warranty Terms

Dear Customers,

Please keep this instruction manual properly in order to use the warranty certificate. The warranty is valid for one year from the date of purchase (or for 2 or 3 years if an extended warranty has been purchased) in the event of a malfunction under normal operating conditions.

The warranty does not cover the following cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the product is damaged as a result of disassembly or modification.
3. If parts not supplied or approved by our company have been used with the device.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

According to these terms, maintenance services provided outside the warranty period are subject to additional charges.

Parts replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+.

Technical Specifications

Battery Type: Li-ion
Water Resistance Rating: IPX6
Rated Voltage: DC 5V
Rated Current: 1A
Rated Power: 10W
Charging Time: 3 hours
Operating Time: 2 hours
Charging Type: USB
Display: LED
Housing Material: ABS Plastic
Blade Material: Stainless Steel

UA

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Посібник користувача

HEAD SHAVER 5.0

Зміст

Інструкція з безпеки 01-02

Опис пристрою..... 03-04

Спосіб використання 04-05

Блокування для подорожей 06

Очищення пристрою 06-07

Заряджання пристрою 07-08

Гарантійні умови 09

Технічні характеристики..... 10

Шановний клієнте!
Дякуємо, що обираєте продукцію MEDICA+.
Просимо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням пристрою.

Інструкція з безпеки

1. Даний гаджет призначений для індивідуального використання. Електробритва не повинна використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали належні інструкції щодо безпечного використання.
2. За винятком процесу зарядки, завжди від'єднуйте пристрій від електромережі після завершення зарядки.
3. Перед використанням переконайтеся, що пристрій сухий та чистий.
4. Акумулятор у цьому пристрої може становити ризик займання або хімічного опіку, якщо його неправильно використовувати. Не розбирайте, не нагрівайте понад 60°C, не роздавлюйте та не спалюйте акумулятор.

5. Забороняється використання зарядного пристрою на відкритому повітрі, у вологих приміщеннях або поблизу джерел тепла та нагрітих поверхонь. Не допускайте контакту зарядного пристрою з водою.
6. Не використовуйте пристрій у місцях, де застосовуються аерозольні (спрей) засоби або подається кисень.
7. Завжди перевіряйте стан ріжучої головки перед використанням. Не використовуйте пристрій з пошкодженою або зламаною ріжучою головкою, це може призвести до травм.
8. Виробник не несе відповідальності за пошкодження виробу або шкоду, заподіяну користувачу, що виникли внаслідок використання виробу не за призначенням або з порушенням вимог цієї інструкції.

⚠ НЕБЕЗПЕКА: ризик ураження електричним струмом

- Не беріть пристрій, якщо він впав у воду під час заряджання. Негайно від'єднайте його від електромережі.
- Шнур живлення та підключені аксесуари не призначені для занурення у воду або використання в душі.
- Не використовуйте пристрій поблизу води під час підключення до мережі.

Опис пристрою

Електробритва для голови MEDICA+ HEAD SHAVER 5.0 — універсальний пристрій для швидкого та безпечного гоління короткого волосся на голові та обличчі. Рухома багатосекційна ріжуча система адаптується до контурів голови й обличчя, дозволяючи лезам м'яко ковзати по шкірі та рівномірно зрізати волосся без порізів, почервоніння чи дискомфорту.

Для досягнення найкращого результату рекомендується голитися плавними круговими рухами проти росту волосся.

Пристрій підтримує як сухе, так і вологе гоління — можна використовувати піну або гель. Після використання бритвену головку можна промивати під проточною водою, що забезпечує легке очищення приладу після кожного використання.

УВАГА! Не рекомендується використовувати бритву під душем або допускати потрапляння води в роз'єм зарядного пристрою.



Для оптимальних результатів змінюйте ріжучу головку кожні 6–12 місяців залежно від частоти гоління та товщини волосся.

Спосіб використання

1. Електробритва призначений для гоління короткого волосся довжиною до 1,5 мм. Якщо волосся довше, попередньо скоротіть його машинкою.
2. Оберіть зручний для вас вид гоління — сухий чи вологий. Найкраще гоління досягається на сухій шкірі, тому рекомендується голитися перед вмиванням або через деякий час після нього.
3. При вологому голінні нанесіть піну або гель для гоління.
4. Увімкніть бритву кнопкою живлення, оберіть потрібний рівень інтенсивності (1-й або 2-й рівень).



5. Рухайте електробритвою плавними круговими або зворотно-поступальними руками проти росту волосся. Під час гоління голови починайте з бокових зон та потилиці, поступово переходячи до верхньої частини. Під час гоління обличчя обробляйте щоки, шию, підборіддя та зону над губою.
6. Не натискайте на пристрій надмірно — ріжуча система адаптується до контурів голови та обличчя самостійно. Надмірний тиск може спричинити подразнення.
7. Після завершення гоління змийте залишки засобу водою, насухо витріть шкіру та за потреби нанесіть заспокійливий бальзам або лосьйон після гоління.
8. Якщо ви вперше використовуєте бритву, шкірі може знадобитися кілька процедур для адаптації.
9. Після використання вимкніть пристрій та очистіть ріжучу головку під проточною водою або за допомогою щіточки. Після висихання встановіть захисний ковпачок.

Блокування для подорожей

Щоб уникнути випадкового увімкнення електробритви під час поїздки, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд для блокування. Для розблокування повторіть ту ж процедуру.

Очищення пристрою

Щоб забезпечити оптимальну роботу електробритви, очищайте ріжучу головку після кожного використання, особливо після гоління з піною або гелем. Від'єднуйте пристрій від мережі перед очищенням.

1. Тримайте бритву однією рукою, а другою обережно зніміть ріжучу головку.





2. Постукайте по головці та корпусу, щоб видалити волоски. Використайте маленьку щітку для видалення залишків волосся.
3. Промийте ріжучу головку під теплою проточною водою та залиште до повного висихання.
4. Після висихання встановіть головку на корпус, вирівнявши п'ять кліпсів із відповідними пазами. Не замочуйте адаптер живлення та роз'єм і не використовуйте воду гарячішу за 60 °C.

Заряджання пристрою

Перед першим використанням пристрій потрібно повністю зарядити. Час заряджання становить приблизно 3 години. Під час заряджання на екрані відображається символ батареї та відсоток заряду.



1. Використовуйте адаптер DC 5V 1A для заряджання.
2. Завжди спочатку підключайте штекер до пристрою, а потім до електромережі.
3. Не використовуйте швидкі зарядні пристрої (9V або 12V), оскільки це може пошкодити акумулятор.
4. Заряджайте пристрій при температурі від 5°C до 35°C. Не ставте його на сонці або поруч із нагрівальними приладами.
5. Якщо шнур живлення пошкоджений, його потрібно замінити через виробника або сервісний центр.
6. Для оптимізації терміну служби акумулятора розряджайте його повністю двічі на рік, дозволяючи мотору працювати до зупинки, а потім повністю заряджайте.
7. Коли акумулятор повністю заряджений, на дисплеї загоряється індикатор, що показує 100.
8. Коли акумулятор розряджається, блимає символ штекера — підключіть пристрій до зарядного пристрою.

Гарантійні умови

Шановні клієнти!
Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном.
Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.
5.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.
Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

Технічні характеристики

Тип батареї: Li-ion
Вологозахист: IPX 6
Номінальна напруга: DC 5V
Номінальний струм: 1A
Номінальна потужність: 10W
Час заряджання: 3 години
Час роботи: 2 години
Тип зарядки: USB
Дисплей: LED
Матеріал корпусу: ABS-пластик
Матеріал лез: нержавіюча сталь

PL

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instrukcja obsługi

HEAD SHAVER 5.0

Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa 01-02

Opis urządzenia 03-04

Sposób użycia..... 04-05

Blokada podróżna 06

Czyszczenie urządzenia 06-07

Ładowanie urządzenia 07-08

Warunki gwarancji 09

Dane techniczne 10

Szanowny Kliencie!
Dziękujemy za wybór produktów MEDICA+.
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku indywidualnego. Elektryczna maszynka do golenia nie powinna być używana przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one pod nadzorem lub otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania.
2. Z wyjątkiem procesu ładowania, zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej po zakończeniu ładowania.
3. Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest suche i czyste.
4. Akumulator w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko zapalenia się lub oparzenia chemicznego, jeśli jest używany nieprawidłowo. Nie rozbieraj, nie podgrzewaj powyżej 60°C, nie zgniataj i nie spalaj akumulatora.
5. Nie wolno używać ładowarki na świeżym powietrzu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł ciepła i rozgrzanych powierzchni. Nie dopuść do kontaktu ładowarki z wodą.

6. Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie stosowane są środki w aerozolu (spray) lub podawany jest tlen.
7. Zawsze sprawdzaj stan głowicy tnącej przed użyciem. Nie używaj urządzenia z uszkodzoną lub złamaną głowicą tnącą, ponieważ może to spowodować obrażenia.
8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub szkody wyrządzone użytkownikowi, które powstały w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem wymagań niniejszej instrukcji.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO: ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Nie podnoś urządzenia, jeśli wpadło do wody podczas ładowania. Natychmiast odłącz je od zasilania.
- Przewód zasilający i podłączone akcesoria nie są przeznaczone do zanurzania w wodzie ani do używania pod prysznicem.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, gdy jest podłączone do sieci.

Opis urządzenia

Golarka elektryczna do głowy MEDICA+ HEAD SHAVER 5.0 — to uniwersalne urządzenie do szybkiego i bezpiecznego golenia krótkich włosów na głowie i twarzy. Ruchomy, wielosekcyjny system tnący dostosowuje się do kształtu głowy i twarzy, umożliwiając ostrzom delikatne przesuwanie się po skórze i równomierne strzyżenie włosów bez skaleczeń, zaczerwienień i dyskomfortu.

Aby uzyskać najlepszy efekt, zaleca się golenie płynnymi ruchami okrężnymi w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów.

Urządzenie obsługuje zarówno golenie na sucho, jak i na mokro — można używać pianki lub żelu. Po użyciu głowicę golącą można przepłukać pod bieżącą wodą, co zapewnia łatwe czyszczenie urządzenia po każdym użyciu.

UWAGA! Nie zaleca się używania golarki pod prysznicem ani dopuszczania do przedostania się wody do gniazda ładowarki.



Aby uzyskać optymalne wyniki, wymieniaj głowicę tnącą co 6–12 miesięcy, w zależności od częstotliwości golenia i grubości włosów.

Sposób użycia

1. Golarka elektryczna jest przeznaczona do golenia krótkich włosów o długości do 1,5 mm. Jeśli włosy są dłuższe, należy je wcześniej skrócić maszynką.
2. Wybierz dogodny dla siebie rodzaj golenia — na sucho lub na mokro. Najlepsze rezultaty golenia osiąga się na suchej skórze, dlatego zaleca się golenie przed umyciem twarzy lub jakiś czas po nim.
3. W przypadku golenia na mokro nałóż piankę lub żel do golenia.
4. Włącz maszynkę przyciskiem zasilania, wybierz odpowiedni poziom intensywności (1. lub 2. poziom).



5. Przesuwaj golarkę płynnymi ruchami okrężnymi lub posuwisto-zwrotnymi w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Podczas golenia głowy zacznij od boków i karku, stopniowo przechodząc do górnej części. Podczas golenia twarzy gol policzki, szyję, brodę i obszar nad wargą.
6. Nie naciskaj nadmiernie na urządzenie — system tnący samodzielnie dostosowuje się do konturów głowy i twarzy. Nadmierny nacisk może spowodować podrażnienia.
7. Po zakończeniu golenia spłucz resztki produktu wodą, osusz skórę i w razie potrzeby nałóż łagodzący balsam lub płyn po goleniu.
8. Jeśli używasz maszynki po raz pierwszy, skóra może potrzebować kilku zabiegów, aby się przystosować.
9. Po użyciu wyłącz urządzenie i wyczyść głowicę tnącą pod bieżącą wodą lub za pomocą szczoteczki. Po wyschnięciu załóż nasadkę ochronną.

Blokada podróżna

Aby uniknąć przypadkowego włączenia golarki podczas podróży, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby ją zablokować. Aby odblokować, powtórz tę samą procedurę.

Czyszczenie urządzenia

Aby zapewnić optymalne działanie golarki elektrycznej, należy czyścić głowicę tnącą po każdym użyciu, zwłaszcza po goleniu z użyciem pianki lub żelu. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

1. Trzymaj golarkę jedną ręką, a drugą ostrożnie zdejmij głowicę tnącą.





2. Postukaj w głowicę i obudowę, aby usunąć włosy. Użyj małej szczoteczki, aby usunąć resztki włosów.
3. Opłucz głowicę tnącą pod ciepłą bieżącą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
4. Po wyschnięciu załóż głowicę na obudowę, dopasowując pięć zatrzasków do odpowiednich rowków. Nie moczyć adaptera zasilania i wtyczki ani nie używać wody o temperaturze powyżej 60°C.

Ładowanie urządzenia

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy całkowicie naładować. Czas ładowania wynosi około 3 godzin. Podczas ładowania na ekranie wyświetla się symbol baterii i procent naładowania.



1. Do ładowania należy używać adaptera DC 5V 1A.
2. Zawsze najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie do sieci elektrycznej.
3. Nie używaj szybkich ładowarek (9 V lub 12 V), ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora.
4. Ładuj urządzenie w temperaturze od 5°C do 35°C. Nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczaj w pobliżu urządzeń grzewczych.
5. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić za pośrednictwem producenta lub centrum serwisowego.
6. Aby zoptymalizować żywotność akumulatora, należy go całkowicie rozładowywać dwa razy w roku, pozwalając silnikowi pracować do momentu zatrzymania, a następnie całkowicie naładować.
7. Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, na wyświetlaczu zapala się wskaźnik pokazujący 100.
8. Gdy akumulator się rozładowuje, miga symbol wtyczki — podłącz urządzenie do ładowarki.

Warunki gwarancji

Szanowni Klienci!
Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji w odpowiedni sposób, aby móc skorzystać z karty gwarancyjnej.
Gwarancja jest udzielana na okres jednego roku od daty zakupu (lub na okres 2 lub 3 lat w przypadku wykupienia przedłużonej gwarancji) w przypadku awarii w normalnych warunkach eksploatacji.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

1. Jeśli produkt został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt został uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.
3. Jeśli do urządzenia zostały zastosowane i użyte części, które nie należą do naszej firmy.
4. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Zgodnie z warunkami, konserwacja techniczna świadczona poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.

Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+.

Dane techniczne

Typ baterii: Li-ion
Ochrona przed wilgocią: IPX 6
Napięcie nominalne: DC 5V
Prąd nominalny: 1A
Moc znamionowa: 10 W
Czas ładowania: 3 godziny
Czas pracy: 2 godziny
Typ ładowania: USB
Wyświetlacz: LED
Materiał obudowy: tworzywo ABS
Materiał ostrzy: stal nierdzewna

DE

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Bedienungsanleitung

HEAD SHAVER 5.0

Inhalt

Sicherheitshinweise.....01-02

Gerätebeschreibung.....03-04

Gebrauchsanweisung.....04-05

Reiseverriegelung.....06

Reinigung des Geräts.....06-07

Aufladen des Geräts.....07-08

Garantiebedingungen.....09

Technische Daten.....10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von MEDICA+ entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.

Sicherheitshinweise

1. Dieses Gerät ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Der Elektrorasierer darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden in die sichere Verwendung eingewiesen.
2. Trennen Sie das Gerät nach Abschluss des Ladevorgangs immer von der Stromversorgung; es darf nur während des Ladevorgangs angeschlossen bleiben.
3. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät trocken und sauber ist.
4. Der Akku in diesem Gerät kann bei unsachgemäßer Behandlung Brand- oder Verätzungsgefahr verursachen. Den Akku nicht zerlegen, nicht über 60 °C erhitzen, nicht zerdrücken und nicht verbrennen.

5. Das Ladegerät darf nicht im Freien, in feuchten Umgebungen oder in der Nähe von Wärmequellen und erhitzten Oberflächen verwendet werden. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder in denen Sauerstoff verabreicht wird.
7. Prüfen Sie vor jeder Verwendung den Zustand des Scherkopfes. Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem oder gebrochenem Scherkopf, da dies zu Verletzungen führen kann.
8. Der Hersteller haftet nicht für Produktschäden oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Geräts oder durch Nichtbeachtung der Anforderungen dieser Bedienungsanleitung entstehen.

⚠ GEFAHR: Stromschlaggefahr

- Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es während des Ladevorgangs ins Wasser fällt. Trennen Sie es sofort von der Stromversorgung.
- Das Netzkabel und das angeschlossene Zubehör sind nicht zum Eintauchen in Wasser oder zur Verwendung in der Dusche bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Gerätebeschreibung

Der Elektro-Kopfrasierer MEDICA+ HEAD SHAVER 5.0 ist ein vielseitiges Gerät für die schnelle und sichere Rasur von kurzem Haar an Kopf und Gesicht.
Das flexible Schersystem mit mehreren Segmenten passt sich den Konturen von Kopf und Gesicht an, sodass die Klingen sanft über die Haut gleiten und die Haare gleichmäßig schneiden – ohne Schnittverletzungen, Rötungen oder Beschwerden.

Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, mit gleichmäßigen kreisenden Bewegungen gegen die Haarwuchsrichtung zu rasieren.

Das Gerät eignet sich sowohl für die Trocken- als auch für die Nassrasur – Rasierschaum oder Rasiergel kann verwendet werden. Nach der Anwendung kann der Scherkopf unter fließendem Wasser abgespült werden, was die Reinigung nach jedem Gebrauch erleichtert.

ACHTUNG! Es wird nicht empfohlen, den Rasierer in der Dusche zu verwenden oder Wasser in den Ladeanschluss gelangen zu lassen.



Für optimale Leistung sollte der Scherkopf je nach Nutzungshäufigkeit und Haardicke alle 6-12 Monate ausgetauscht werden.

Gebrauchsanweisung

1. Der Elektrorasierer ist für die Rasur von kurzem Haar bis zu einer Länge von 1,5 mm ausgelegt. Ist das Haar länger, kürzen Sie es vorher mit einem Haarschneider.
2. Wählen Sie die für Sie bequemste Rasurmethode - trocken oder nass. Die besten Ergebnisse werden auf trockener Haut erzielt; daher wird empfohlen, sich vor dem Waschen des Gesichts oder einige Zeit danach zu rasieren.
3. Tragen Sie für die Nassrasur Rasierschaum oder Rasiergel auf.
4. Schalten Sie den Rasierer mit der Ein-/Aus-Taste ein und wählen Sie die gewünschte Intensitätsstufe (Stufe 1 oder Stufe 2).



5. Bewegen Sie den Elektrorasierer in gleichmäßigen kreisenden oder hin- und hergehenden Bewegungen gegen die Haarwuchsrichtung. Beginnen Sie bei der Kopfrasur an den Seiten und am Hinterkopf und arbeiten Sie sich allmählich zum Oberkopf vor. Bei der Gesichtsrasur behandeln Sie Wangen, Hals, Kinn und den Bereich über der Oberlippe.
6. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Gerät aus - das Schersystem passt sich automatisch den Konturen von Kopf und Gesicht an. Zu starker Druck kann Hautreizungen verursachen.
7. Spülen Sie nach der Rasur verbliebene Produktreste mit Wasser ab, tupfen Sie die Haut vorsichtig trocken und tragen Sie bei Bedarf einen beruhigenden Aftershave-Balsam oder eine Lotion auf.
8. Wenn Sie den Rasierer zum ersten Mal verwenden, benötigt Ihre Haut möglicherweise mehrere Anwendungen, um sich daran zu gewöhnen.
9. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus und reinigen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser oder mit einer Reinigungsbürste. Bringen Sie die Schutzkappe an, sobald der Scherkopf trocken ist.

Reiseverriegelung

Um ein versehentliches Einschalten des Elektrorasierers auf Reisen zu verhindern, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verriegelung zu aktivieren. Zum Entriegeln wiederholen Sie denselben Vorgang.

Reinigung des Geräts

Um eine optimale Leistung des Elektrorasierers zu gewährleisten, reinigen Sie den Scherkopf nach jedem Gebrauch, insbesondere nach einer Rasur mit Schaum oder Gel. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.

1. Halten Sie den Rasierer mit einer Hand und nehmen Sie den Scherkopf vorsichtig mit der anderen Hand ab.





2. Klopfen Sie Scherkopf und Gehäuse leicht aus, um lose Haare zu entfernen. Entfernen Sie verbliebene Haare mit der kleinen Reinigungsbürste.
3. Spülen Sie den Scherkopf unter warmem fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
4. Setzen Sie den trockenen Scherkopf wieder auf das Gehäuse, indem Sie die fünf Clips an den entsprechenden Aussparungen ausrichten. Tauchen Sie das Netzteil oder den Ladeanschluss nicht in Wasser und verwenden Sie kein Wasser, das heißer als 60 °C ist.

Aufladen des Geräts

Vor der ersten Verwendung muss das Gerät vollständig aufgeladen werden. Die Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden. Während des Ladevorgangs werden das Akkusymbol und der Ladestand in Prozent auf dem Display angezeigt.



1. Verwenden Sie zum Laden ein Netzteil mit 5 V DC und 1 A.
2. Schließen Sie den Stecker immer zuerst am Gerät und danach an der Steckdose an.
3. Verwenden Sie keine Schnellladegeräte (9 V oder 12 V), da dies den Akku beschädigen kann.
4. Laden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C. Stellen Sie es nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe von Heizgeräten.
5. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder von einem autorisierten Servicecenter ersetzt werden.
6. Um die Lebensdauer des Akkus zu optimieren, entladen Sie ihn zweimal im Jahr vollständig, indem Sie den Motor laufen lassen, bis er stehen bleibt, und laden Sie ihn anschließend wieder vollständig auf.
7. Ist der Akku vollständig geladen, zeigt das Display 100 % an.
1. Ist der Akkuladestand niedrig, blinkt das Stecker-Symbol - schließen Sie das Gerät dann an das Ladegerät an.

Garantiebedingungen

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, um den Garantieschein nutzen zu können. Die Garantie gilt im Falle einer Funktionsstörung unter normalen Betriebsbedingungen ein Jahr ab Kaufdatum (bzw. 2 oder 3 Jahre, wenn eine Garantieverlängerung erworben wurde).

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

1. Wenn das Produkt durch unsachgemäße Verwendung oder mangelnde Wartung beschädigt wurde.
2. Wenn das Produkt durch Zerlegen oder Veränderungen beschädigt wurde.
3. Wenn mit dem Gerät Teile verwendet wurden, die nicht von unserem Unternehmen geliefert oder zugelassen wurden.
4. Bei Schäden durch höhere Gewalt.

Gemäß diesen Bedingungen sind Wartungsleistungen außerhalb der Garantiezeit kostenpflichtig.

Während der Garantiezeit ausgetauschte Teile bleiben Eigentum von MEDICA+.

Technische Daten

Akkutyp: Li-Ion
Wasserschutzklasse: IPX6
Nennspannung: DC 5 V
Nennstrom: 1 A
Nennleistung: 10 W
Ladezeit: 3 Stunden
Betriebszeit: 2 Stunden
Ladeart: USB
Display: LED
Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
Klingenmaterial: Edelstahl


medica+
JAPAN TECHNOLOGY