ENG / UA/ PL



PROWATER STATION 8.0

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

ENG

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instruction

PROWATER STATION 8.0

Contents

Safety Instructions 01-02

Product Description..... 02-04

How to Use..... 05-07

Operating Modes 08-09

Post-Use Care 09-10

Charging 10-11

Daily Maintenance 11

Warranty Terms 12

Technical Specifications 13

Dear Customer,

Thank you for choosing MEDICA+ products. Please read this manual carefully before using the device.

Safety Instructions


1. This model of irrigator should not be used by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, unless they are supervised or have been instructed on how to use the device safely.
2. Individuals who have undergone oral or gum surgery within the past two months are advised to consult a dentist before using the device.
3. Do not use the charger outdoors, in damp environments, or near heat sources or hot surfaces. Avoid contact between the charger and water.
4. The manufacturer is not responsible for any damage to the device or harm to the user resulting from misuse or failure to follow the instructions in this manual.
5. Do not use the device for any purpose other than oral cleaning. Misuse may lead to injury, especially if water comes into contact with the eyes, nose, ears, or throat.


6. If you experience pain or discomfort, stop using the device immediately and consult a doctor.
7. Do not fill the water tank with water above 40°C (104°F) to avoid burns.
8. If you have a pacemaker or any other implanted electronic device, consult your doctor before using the product.


Product Description

The MEDICA+ PROWATER STATION 8.0 countertop oral irrigator provides effective and gentle oral cleaning thanks to a powerful pulsating water stream. The device features 4 operating modes with adjustable intensity, allowing you to customize the cleaning process to your individual needs.

A 550 ml water reservoir and a pulsation frequency of 1500–2000 pulses per minute ensure thorough removal of food debris and plaque between teeth and along the gum line, significantly improving overall oral hygiene.


1
2
3


4
5
6



7
8
9
10
11
12
13

1. Power On/Off Button
2. Mode Selection Button
3. Digital Display
4. Irrigator Nozzle
5. Nozzle Release Button
6. Charging Port
7. Water Reservoir
8. Reservoir Lid
9. Nozzle Storage Case
10. Power Switch ON/OFF
11. Handle (Holder)
12. Water Hose
13. Base Unit


We recommend starting with the lowest intensity level by selecting the Child or Pulse mode, as the first uses may cause unusual sensations, including increased gum sensitivity due to the pulsating water stream.
This is a normal reaction and typically subsides once you become accustomed to the device.

How to Use


- To access the nozzles, gently press the storage case — it will open automatically.
- Pull the case upward to remove it.
- After selecting the appropriate nozzle, place the case back and press down until it clicks into place.
- Insert the nozzle into the hole at the top of the handle until you hear a click.
- To replace the nozzle, first turn off the device, then lightly press the release button — the nozzle will detach easily.




The water tank can be filled in two ways:
First method:Disconnect the charging cable, open the reservoir lid while holding the irrigator in a vertical position, pour water into the tank, and securely close the lid (B-2).


B-2

Second method: Remove the tank from the base, open its lid, fill the tank with water, close the lid, and place the tank back onto the base (B-3). Before removing the tank, always ensure the device is powered off. After reinstalling, press the tank down firmly so that no gap remains between it and the base.


B-3

For first-time use, it is recommended to start with the lowest power level and gradually increase intensity over a few weeks. This helps the gums adapt and improves cleaning efficiency. Always place the nozzle in your mouth before turning on the device. Lean over the sink and slightly close your lips to prevent splashing, while allowing water to flow out freely. Switch on the device, and after completing the cleaning process, turn it off (B-4).



B-4

For best results, begin cleaning from the back teeth and move gradually toward the front. Do not direct the water stream straight into periodontal pockets. Aim the stream at a 90° angle to the gum line, gently moving the nozzle along the gums and pausing briefly between each tooth. Continue cleaning until all inner and outer surfaces of the upper and lower teeth are treated.

Operating Modes

The device features four operating modes:

- Strong,
- Normal,
- Pulse
- Child.
  The Strong, Normal, and Child modes support nine intensity levels each. The device automatically remembers the last used intensity level for each of these modes. The Pulse mode includes three intensity levels.

Strong Mode

Designed for intensive cleaning between teeth and removing stubborn plaque. It delivers high water pressure and is suitable for experienced users with healthy gums. Recommended for use after full adaptation to the device.

Normal Mode

An everyday mode that combines efficiency and comfort. It offers an optimal balance between water pressure and gentle action, making it ideal for most users and for regular oral hygiene.

Pulse Mode
Operates as rhythmic water pulses that massage the gums and improve circulation. Recommended for gum care, heightened sensitivity, or during the adjustment period. Also suitable for refreshing cleanings.

Child Mode
A low-intensity mode specially developed for children and users with sensitive gums. Provides gentle and safe cleaning, suitable for beginners and daily delicate oral care.

Post-Use Care

- After use, turn off the device using the power button.
- The irrigator is equipped with an automatic shut-off timer for user safety and device protection.
- In Strong / Normal / Child modes, the device will automatically power off after 4 minutes of continuous operation. In Pulse mode, it powers off after 10 minutes. If the timer activates but you wish to continue the procedure, simply press the power button again.
- The water tank is designed for one cleaning cycle; refill if necessary.
- The memory function stores the last-used mode and intensity for your next session.

- After each use, turn off the device, remove and empty the water tank. Detach the nozzle by pressing the release button on the back of the handle, then rinse it thoroughly under running water. After cleaning, reinsert the nozzle into the handle and wipe the handle and water hose with a dry cloth to remove any remaining moisture.
- To prevent bacterial growth, ensure no water remains inside the nozzle. If the device will not be used for an extended period, store it completely dry.

Charging

- This device is powered by a lithium-ion battery. Before charging, ensure that both the device and your hands are completely dry. Connect the USB charging cable to a power adapter, plug the adapter into an electrical outlet, and then insert the cable's connector into the device's charging port, making sure the connection is secure.
- If the red indicator light turns on after use or the device fails to power on, this indicates a low battery level and that charging is required. A full charging cycle takes approximately 4 hours. While charging, the red indicator light will remain on. Once charging is complete, the green indicator will light up, indicating a full charge.

The device features an automatic power-off function upon reaching full charge to prevent overcharging and protect battery health.

- Use a power adapter with an output of 5V ⎓ 1A during charging. Do not use charging devices with an output exceeding 15W, as this may damage the device or battery.

Daily Maintenance

1. Clean the device before first use and at least once every 6 months if it has not been used for an extended period.
2. Use clean water or a neutral detergent for cleaning. Do not use abrasive, corrosive, or aggressive cleaning agents to avoid damaging the device's surface.
3. Avoid using water with a temperature above 40°C (104°F), as this may cause deformation or damage to the components.
4. After cleaning, thoroughly dry the device and its components before storing.
5. Store the device in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.

Warranty Terms

Dear customers, Please keep this manual in a safe place in order to use it as a warranty certificate.
The product comes with a one-year warranty from the date of purchase (or 2 or 3 years with extended warranty) in case of malfunction under normal usage conditions.

The warranty does not cover the following cases:

- Damage caused by improper use or lack of proper maintenance
- Damage resulting from disassembly or modification
- Use of components or accessories not provided by our company
- Damage caused by force majeure circumstances

According to the warranty terms, any out-of-warranty maintenance is subject to an additional service fee.

Any product parts replaced under the warranty period remain the property of MEDICA+.

Technical Specifications

- Product dimensions: 191.8 × 196.3 × 96.3 mm
- Weight: 926 g
- Pressure range: 80–160 PSI
- Battery capacity: Li-ion, 1500 mAh
- Number of modes: 4 modes
- Auto shut-off: Strong / Normal / Child modes 4 minutes, Pulse mode — 10 minutes
- Intensity levels: Strong / Normal / Child — 9 levels, Pulse — 3 levels
- Input voltage: DC 5 V
- Rated operating power: ≤ 25 W
- Rated input power: ≤ 5 W
- Water tank capacity: 550 ml
- Water pulse frequency: 1500–2000 pulses/min
- Noise level: ≤ 70 dB
- Charging time: 4 hours
- Waterproof rating: IPX7
- Charging adapter: Type-C
- Battery life per charge: up to 15 uses
- Water flow rate: ≥ 290 ml/min

UA

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Посібник користувача

PROWATER STATION 8.0

Зміст

Інструкція з безпеки 01-02

Опис товару 02-04

Спосіб використання..... 05-07

Режими роботи..... 08-09

Догляд після використання 09-10

Заряджання 11

Щоденне обслуговування 12

Гарантійні умови..... 13

Технічні характеристики 14

Шановний клієнте!
Дякуємо, що обираєте продукцію MEDICA+.
Просимо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням пристрою.


Інструкція з безпеки

1. Дана модель іригатора не повинна використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали належні інструкції щодо безпечного використання.
2. Особам, які протягом останніх двох місяців перенесли хірургічне втручання в порожнині рота або на яснах, рекомендується проконсультуватися зі стоматологом перед початком використання виробу.
3. Забороняється використання зарядного пристрою на відкритому повітрі, у вологих приміщеннях або поблизу джерел тепла та нагрітих поверхонь. Не допускайте контакту зарядного пристрою з водою.
4. Виробник не несе відповідальності за пошкодження виробу або шкоду, заподіяну користувачу, що виникли внаслідок використання виробу не за призначенням або з порушенням вимог цієї інструкції.

5. Не використовуйте прилад для будь-яких інших цілей, окрім очищення порожнини рота. Використання не за призначенням може призвести до травм у разі потрапляння води в очі, ніс, вуха чи горло.
6. При появі болю або дискомфорту негайно припиніть використання та зверніться до лікаря.
7. Не наповнюйте резервуар водою температурою вище 40 °C, щоб уникнути опіків.
8. Якщо у вас встановлено кардіостимулятор або інший імплантований електронний пристрій, перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.

Опис товару

Стаціонарний іригатор MEDICA+ PROWATER STATION 8.0 забезпечує ефективне та здайливе очищення порожнини рота завдяки потужному пульсуючому потоку води. Прилад оснащений 4 режимами роботи з регульованою інтенсивністю, що дозволяє адаптувати очищення під індивідуальні потреби. Резервуар об'ємом 550 мл та частота пульсацій 1500–2000 імпульсів на хвилину гарантують ретельне видалення залишків їжі та нальоту між зубами і уздовж лінії ясен, значно підвищуючи ефективність гігієни.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1: Кнопка увімкнення / вимкнення (ON/OFF)
2: Кнопка вибору режиму
3: Цифровий дисплей
4: Насадка іригатора
5: Кнопка виймання насадки
6: Зарядний порт
7: Резервуар для води
8: Кришка резервуару
9: Футляр для зберігання насадок
10: Перемикач живлення ON/OFF
11: Ручка (тримач)
12: Водяний шланг
13: База (основа приладу)

Рекомендуємо починати використання іригатора з найнижчого рівня інтенсивності, обравши режим Child або Pulse, оскільки під час перших сеансів можливі незвичні відчуття, зокрема підвищена чутливість ясен через пульсуючий струмінь води. Це є нормальним явищем та зазвичай зникає після звикання до приладу.


Спосіб використання

- Щоб отримати доступ до насадок, обережно натисніть на футляр для їх зберігання — він автоматично відкриється.
- Потягніть футляр угору, щоб зняти його.
- Після вибору відповідної насадки встановіть футляр назад і натисніть до повної фіксації.
- Вставте насадку в отвір у верхній частині ручки до характерного клацання.
- Для заміни насадки спочатку вимкніть прилад, а потім злегка натисніть кнопку виймання насадки — насадка легко від'єднається.




Резервуар для води можна наповнити двома способами.

Перший спосіб: від'єднайте зарядний кабель, відкрийте кришку резервуара, тримаючи іригатор у вертикальному положенні, налийте воду в резервуар і щільно закрийте кришку (В-2).




В-2

Другий спосіб: зніміть резервуар з бази, відкрийте його кришку, наповніть резервуар водою, закрийте кришку та встановіть резервуар назад на базу (В-3). Перед зняттям резервуара обов'язково переконайтеся, що прилад вимкнений, і після встановлення натисніть резервуар до упору, щоб між ним і базою не залишалося зазору.



В-3

Під час першого використання **рекомендується починати з найнижчого рівня** потужності та поступово підвищувати інтенсивність протягом кількох тижнів, це сприяє кращій адаптації ясен і підвищує ефективність очищення. Перед увімкненням приладу завжди розміщуйте насадку в ротовій порожнині. Нахиліться над раковиною та злегка зімкніть губи, щоб запобігти розбризкуванню води, залишивши можливість її вільного витікання. Увімкніть прилад і після завершення процедури вимкніть його (B-4).



B-4

Для досягнення найкращих результатів починайте очищення з задніх зубів, поступово просуваючись до передніх. Не спрямовуйте струмінь води безпосередньо в пародонтальні кишені. Спрямовуйте струмінь води під кутом 90° до лінії ясен, плавно переміщуючи насадку вздовж ясен і роблячи короткі паузи між зубами. Продовжуйте очищення, доки не буде оброблено внутрішні та зовнішні поверхні верхніх і нижніх зубів.

Режими роботи

Прилад має **чотири режими роботи**:

- Strong,
- Normal,
- Pulse
- Child.
  Режими Strong, Normal і Child підтримують дев'ять рівнів інтенсивності, при цьому пристрій автоматично запам'ятовує останній використаний рівень для кожного з них. Режим Pulse має три рівні інтенсивності.

Strong (Сильний режим)

Цей режим призначений для інтенсивного очищення міжзубних проміжків і видалення стійкого зубного нальоту. Забезпечує високий тиск води та підходить для користувачів із досвідом використання іригатора і здоровими яснами. Рекомендується застосовувати після повної адаптації до приладу.

Normal (Звичайний режим)

Режим для щоденного використання, що поєднує ефективність і комфорт. Забезпечує оптимальний баланс між тиском води та делікатністю дії, підходить для більшості користувачів і регулярної гігієни порожнини рота.

Pulse (Пульсуючий режим)
Працює у вигляді ритмічних імпульсів потоку води, які сприяють масажу ясен та покращенню кровообігу. Рекомендується для догляду за яснами, при підвищеній чутливості або в період звикання до приладу. Також може використовуватися для освіжаючого очищення.

Child (Дитячий режим)
Режим зі зниженою інтенсивністю подачі води, спеціально розроблений для дітей та користувачів із чутливими яснами. Забезпечує м'яке й безпечне очищення, підходить для початкового використання та щоденного делікатного догляду.

Догляд після використання

- Після використання вимкніть прилад кнопкою живлення.
- Іригатор оснащений автоматичним таймером вимкнення для захисту приладу та безпеки користувача.
- У режимах Strong / Normal / Child пристрій автоматично вимикається через 4 хвилини, у режимі Pulse — через 10 хвилин безперервної роботи. Якщо таймер спрацював, а процедуру потрібно продовжити, просто натисніть кнопку увімкнення ще раз.

- Об'єм резервуара розрахований на один цикл очищення; за потреби воду можна долити. Функція запам'ятовування режимів зберігає останні налаштування для наступного використання.
- Після кожного використання вимкніть прилад, зніміть і спорожніть резервуар, витягніть насадку, натиснувши кнопку виймання на задній частині ручки, та промийте її під проточною водою. Після цього встановіть насадку назад у ручку та протріть ручку і водяний шланг сухою серветкою, видаливши залишки вологи з поверхні.
- Для запобігання розмноженню бактерій переконайтеся, що в насадці не залишилася вода. Якщо прилад не планується використовувати протягом тривалого часу, зберігайте його повністю висушеним.

Заряджання

- Джерелом живлення цього виробу є літій-іонний акумулятор. Перед початком заряджання переконайтеся, що прилад і ваші руки повністю сухі. Під'єднайте USB-кабель заряджання до адаптера живлення, вставте адаптер у електричну розетку, після чого підключіть штекер кабелю до зарядного порту пристрою, переконавшись, що з'єднання виконано належним чином.
- Якщо після використання загоряється червоний індикатор або прилад не вмикається, це свідчить про недостатній рівень заряду акумулятора і необхідність заряджання. Повний цикл заряджання триває приблизно 4 години. Під час заряджання світиться червоний індикатор, а після завершення заряджання загоряється зелений індикатор, що означає повний заряд. Після досягнення повного рівня заряду живлення автоматично вимикається для захисту акумулятора від перезарядження.
- Під час заряджання використовуйте адаптер живлення з вихідними параметрами 5 В ⎓ 1 А. Не використовуйте зарядні пристрої з вихідною потужністю понад 15 Вт, оскільки це може призвести до пошкодження приладу або акумулятора.

Щоденне обслуговування

1. Очищуйте прилад перед першим використанням, а також не рідше ніж один раз на 6 місяців, якщо пристрій тривалий час не використовувався.
2. Для очищення використовуйте чисту воду або нейтральний мийний засіб. Не застосовуйте абразивні, корозійні або агресивні чистячі засоби, щоб уникнути пошкодження поверхні приладу.
3. Не використовуйте воду температурою понад 40 °C, оскільки це може призвести до деформації або пошкодження деталей.
4. Після очищення ретельно висушіть прилад та його компоненти перед зберіганням.
5. Зберігайте пристрій у сухому, провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла.

Гарантійні умови

Шановні клієнти!

Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

Технічні характеристики

- Розміри виробу: 191,8 × 196,3 × 96,3 мм
- Вага: 926 г
- Діапазон тиску: 80–160 PSI
- Ємність акумулятора: Li-ion, 1500 мА·год
- Кількість режимів: 4 режими
- Автоматичне вимкнення: Режими Strong / Normal / Child — 4 хвилини, режим Pulse — 10 хвилин
- Рівні інтенсивності: Strong / Normal / Child – 9 рівнів, Pulse – 3 рівні
- Напруга живлення: DC 5 В
- Номінальна робоча потужність: ≤ 25 Вт
- Номінальна вхідна потужність: ≤ 5 Вт
- Об’єм резервуара для води: 550 мл
- Частота пульсацій води: 1500–2000 імпульсів/хв
- Рівень шуму: ≤ 70 дБ
- Час заряджання: 4 години
- Водонепроникність: IPX7
- Адаптер заряджання: Type-C
- Робота без підзарядки: до 15 використань
- Швидкість потоку води: ≥ 290 мл/хв

PL

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instrukcja obsługi

PROWATER STATION 8.0

Zawartość

Instrukcja bezpieczeństwa 01-02

Opis produktu 02-04

Sposób użycia 05-07

Tryby pracy 08-09

Pielęgnacja po użyciu 09-10

Ładowanie 11

Codzienna konserwacja 12

Warunki gwarancji 13

Dane techniczne 14

Szanowny Kliencie!
Dziękujemy za wybór produktów MEDICA+.
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.


Instrukcja bezpieczeństwa


1. Ten model irygatora nie powinien być używany przez osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one pod nadzorem lub otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania.
2. Osobom, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeszły zabieg chirurgiczny w jamie ustnej lub na dziąsłach, zaleca się skonsultowanie się ze stomatologiem przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
3. Zabrania się używania ładowarki na świeżym powietrzu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł ciepła i rozgrzanych powierzchni. Nie dopuszczaj do kontaktu ładowarki z wodą.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub szkody wyrządzone użytkownikowi, które powstały w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem wymagań niniejszej instrukcji.


5. Nie używaj urządzenia do żadnych innych celów niż czyszczenie jamy ustnej. Używanie niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować urazy w przypadku dostania się wody do oczu, nosa, uszu lub gardła.
6. W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
7. Nie napełniaj zbiornika wodą o temperaturze powyżej 40°C, aby uniknąć oparzeń.
8. Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenie elektroniczne, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

Opis produktu

Stacjonarny irygator MEDICA+ PROWATER STATION 8.0 zapewnia skuteczne i delikatne czyszczenie jamy ustnej dzięki silnemu pulsacyjnemu strumieniowi wody. Urządzenie jest wyposażone w 4 tryby pracy z regulowaną intensywnością, co pozwala dostosować czyszczenie do indywidualnych potrzeb. Zbiornik o pojemności 550 ml i częstotliwość pulsacji 1500–2000 impulsów na minutę gwarantują dokładne usuwanie resztek jedzenia i osadu między zębami i wzdłuż linii dziąseł, znacznie zwiększając skuteczność higieny.


2
3
1


4
5
6



9
7
8
10
11
12
13

1: Przycisk włączania/wyłączania (ON/OFF)
2: Przycisk wyboru trybu
3: Wyświetlacz cyfrowy
4: Nasadka irygatora
5: Przycisk wyjmowania nasadki
6: Port ładowania
7: Zbiornik na wodę
8: Pokrywa zbiornika
9: Etui do przechowywania końcówek
10: Przełącznik zasilania ON/OFF
11: Uchwyt (trzymacz)
12: Wąż wodny
13: Podstawa (podstawa urządzenia)

Zalecamy rozpoczęcie korzystania z irygatora od najniższego poziomu intensywności, wybierając tryb Child lub Pulse, ponieważ podczas pierwszych sesji mogą wystąpić nietypowe odczucia, w szczególności zwiększona wrażliwość dziąseł spowodowana pulsującym strumieniem wody. Jest to normalne zjawisko i zwykle ustępuje po przyzwyczajeniu się do urządzenia.


Sposób użycia

- Aby uzyskać dostęp do końcówek, delikatnie naciśnij futerał do ich przechowywania — otworzy się on automatycznie. Pociągnij futerał do góry, aby go zdjąć. Po wybraniu odpowiedniej końcówki załóż futerał z powrotem i naciśnij, aż całkowicie się zablokuje.
- Włóż nasadkę do otworu w górnej części uchwytu, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Aby wymienić nasadkę, najpierw wyłącz urządzenie, a następnie delikatnie naciśnij przycisk wyjmowania nasadki — nasadka łatwo się odłączy.




Zbiornik na wodę można napełnić na dwa sposoby.

Pierwszy sposób: odłącz kabel ładujący, otwórz pokrywę zbiornika, trzymając irygator w pozycji pionowej, wlej wodę do zbiornika i szczelnie zamknij pokrywę (B-2).




B-2

Drugi sposób: zdejmij zbiornik z podstawy, otwórz jego pokrywę, napełnij zbiornik wodą, zamknij pokrywę i umieść zbiornik z powrotem na podstawie (B-3). Przed zdjęciem zbiornika należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a po zamontowaniu docisnąć zbiornik do oporu, aby nie pozostała żadna szczelina między nim a podstawą.



B-3

Podczas pierwszego użycia zaleca się rozpoczęcie od najniższego poziomu mocy i stopniowe zwiększanie intensywności w ciągu kilku tygodni, co sprzyja lepszej adaptacji dziąseł i zwiększa skuteczność czyszczenia.
Przed włączeniem urządzenia zawsze umieść nasadkę w jamie ustnej. Pochyl się nad umywalką i lekko zaciśnij usta, aby zapobiec rozpryskiwaniu wody, pozostawiając możliwość jej swobodnego wypływu. Włącz urządzenie, a po zakończeniu procedury wyłącz je (B-4).


B-4

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zacznij czyszczenie od tylnych zębów, stopniowo przechodząc do przednich. Nie kieruj strumienia wody bezpośrednio do kieszonek dziąsłowych. Kieruj strumień wody pod kątem 90° do linii dziąseł, płynnie przesuwając nasadkę wzdłuż dziąseł i robiąc krótkie przerwy między zębami. Kontynuuj czyszczenie, aż zostaną oczyszczone wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie górnych i dolnych zębów.

Tryby pracy

Urządzenie ma cztery tryby pracy:

- Strong,
- Normal,
- Pulse
- Child.
  Tryby Strong, Normal i Child obsługują dziewięć poziomów intensywności, przy czym urządzenie automatycznie zapamiętuje ostatnio używany poziom dla każdego z nich. Tryb Pulse ma trzy poziomy intensywności.

Strong (Tryb silny)

Ten tryb jest przeznaczony do intensywnego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych i usuwania uporczywego osadu nazębnego. Zapewnia wysokie ciśnienie wody i jest odpowiedni dla użytkowników z doświadczeniem w stosowaniu irygatora i zdrowymi dziąsłami. Zaleca się stosowanie po całkowitym przystosowaniu się do urządzenia.

Normal (Tryb normalny)

Tryb do codziennego użytku, łączący skuteczność i komfort. Zapewnia optymalną równowagę między ciśnieniem wody a delikatnością działania, odpowiedni dla większości użytkowników i regularnej higieny jamy ustnej.

Pulse (Tryb pulsacyjny)
Działa w postaci rytmicznych impulsów strumienia wody, które sprzyjają masażowi dziąseł i poprawie krążenia krwi. Zalecany do pielęgnacji dziąseł, przy zwiększonej wrażliwości lub w okresie przyzwyczajania się do urządzenia. Może być również stosowany do odświeżającego czyszczenia.

Child (Tryb dziecięcy)
Tryb o zmniejszonej intensywności przepływu wody, specjalnie opracowany dla dzieci i użytkowników z wrażliwymi dziąsłami. Zapewnia delikatne i bezpieczne czyszczenie, nadaje się do początkowego użytkowania i codziennej delikatnej pielęgnacji.

Pielęgnacja po użyciu

- Po użyciu wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania.
- Irrigator jest wyposażony w automatyczny wyłącznik czasowy, który chroni urządzenie i zapewnia bezpieczeństwo użytkownika.
- W trybach Strong / Normal / Child urządzenie wyłącza się automatycznie po 4 minutach, a w trybie Pulse — po 10 minutach ciągłej pracy.

- Jeśli timer zadziałał, a procedura musi być kontynuowana, po prostu naciśnij ponownie przycisk włączania. Pojemność zbiornika jest wystarczająca na jeden cykl czyszczenia; w razie potrzeby można dolać wody. Funkcja zapamiętywania trybów zapisuje ostatnie ustawienia do następnego użycia.
- Po każdym użyciu wyłącz urządzenie, zdejmij i opróżnij zbiornik, wyjmij nasadkę, naciskając przycisk wyjmowania z tyłu uchwytu, i przepłucz ją pod bieżącą wodą. Następnie należy ponownie zamontować nasadkę w uchwycie i wytrzeć uchwyt oraz wąż wodny suchą serwetką, usuwając resztki wilgoci z powierzchni.
- Aby zapobiec rozwojowi bakterii, upewnij się, że w nasadce nie pozostała woda. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je całkowicie wysuszone.

Ładowanie

- Źródłem zasilania tego produktu jest akumulator litowo-jonowy. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że urządzenie i Twoje ręce są całkowicie suche. Podłącz kabel USB do ładowarki do zasilacza, podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego , a następnie podłącz wtyczkę kabla do portu ładowania urządzenia, upewniając się, że połączenie zostało wykonane prawidłowo.
- Jeśli po użyciu zapala się czerwona kontrolka lub urządzenie nie włącza się, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niewystarczający i konieczne jest ładowanie. Pełny cykl ładowania trwa około 4 godzin. Podczas ładowania świeci się czerwona kontrolka, a po zakończeniu ładowania zapala się zielona kontrolka, co oznacza pełne naładowanie. Po osiągnięciu pełnego poziomu naładowania zasilanie wyłącza się automatycznie, aby chronić akumulator przed przeładowaniem.
- Podczas ładowania należy używać zasilacza o parametrach wyjściowych 5 V ⎓ 1 A. Nie należy używać ładowarek o mocy wyjściowej powyżej 15 W, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub akumulatora.

Codzienna konserwacja

1. Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić urządzenie, a także co najmniej raz na 6 miesięcy, jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas.
2. Do czyszczenia używaj czystej wody lub neutralnego środka czyszczącego. Nie używaj środków czyszczących o działaniu ściernym, korozyjnym lub agresywnym, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia.
3. Nie używaj wody o temperaturze powyżej 40 °C, ponieważ może to spowodować deformację lub uszkodzenie części.
4. Po czyszczeniu dokładnie wysusz urządzenie i jego elementy przed przechowywaniem.
5. Przechowuj urządzenie w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Warunki gwarancji

Szanowni Klienci!

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji w odpowiedni sposób, aby móc skorzystać z karty gwarancyjnej. Gwarancja jest udzielana na okres jednego roku od daty zakupu (lub na okres 2 lub 3 lat w przypadku wykupienia przedłużonej gwarancji) w przypadku awarii w normalnych warunkach eksploatacji.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

1. Jeśli produkt został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt został uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.
3. Jeśli do urządzenia zostały zastosowane i użyte części, które nie należą do naszej firmy.
4. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Zgodnie z warunkami, konserwacja techniczna świadczona poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.

Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+.

Dane techniczne

- Wymiary produktu: 191,8 × 196,3 × 96,3 mm
- Waga: 926 g
- Zakres ciśnienia: 80–160 PSI
- Pojemność akumulatora: Li-ion, 1500 mAh
- Liczba trybów: 4 tryby
- Automatyczne wyłączanie: tryby Strong / Normal / Child — 4 minuty, tryb Pulse — 10 minut
- Poziomy intensywności: Strong / Normal / Child – 9 poziomów, Pulse – 3 poziomy
- Napięcie zasilania: DC 5 V
- Nominalna moc robocza: ≤ 25 W
- Nominalna moc wejściowa: ≤ 5 W
- Pojemność zbiornika na wodę: 550 ml
- Częstotliwość pulsacji wody: 1500–2000 impulsów/min
- Poziom hałasu: ≤ 70 dB
- Czas ładowania: 4 godziny
- Wodoodporność: IPX7
- Adapter ładowania: Type-C
- Czas pracy bez ładowania: do 15 użyć
- Prędkość przepływu wody: ≥ 290 ml/min


medica+
JAPAN TECHNOLOGY