# ENG / UA / PL / DE




# Lifting massager

## Skin Lifting 6.0

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

ENG

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

# Istruction manual lifting massager

## Skin Lifting 6.0

# Contents


Overview of the Massager ..... 01

Description and Main Functions..... 02-03

Mode Selection..... 04-05

Cleaning and Charging ..... 06

Device Storage..... 07

How to Use..... 08-10

Contraindications ..... 11

Safety Instructions..... 12

Frequently Asked Questions..... 13-14


Warranty Terms..... 15-16

Package Contents ..... 17

Technical Specifications ..... 17

# Overview of the Massager

Dear Customer!
Thank you for choosing Medica+ products.
Please read this manual carefully before using the device.



# Description

This massager is specially designed by Medica+ for both home and professional use. It is intended for facial massage. For optimal results, it is recommended to use it with Medica+ conductive gel, specifically formulated for this device to ensure maximum efficiency. The massager stimulates collagen and elastin production, provides lymphatic drainage and lifting effects, lightens pigmentation spots, regulates sebum production, reduces pores, and improves skin tone and condition.

# Main Functions

## How to Turn On/Off

- Press and hold the button ⏻ for 1-2 seconds to turn on the device.
- Press and hold the button ⏻ for 1-2 seconds to turn off the device.

# Mode Selection

## 1st Mode – "V-shaped"

Enhances facial contours and overall skin tone. The vibrations felt during close contact with the skin activate muscles, improve blood circulation, and provide a natural lifting effect. Regular use helps tighten the facial oval, reduce sagging, and create more defined contours. It also reduces puffiness. For maximum effectiveness, it is recommended to use with Medica+ conductive gel.

## 2nd Mode – "Lifting" (Thermolifting)

In this mode, the device's massage balls heat up, allowing for deeper muscle stimulation. The thermal effect boosts microcirculation, stimulates collagen and elastin production, and enhances skin firmness. It also helps skincare products penetrate

deeper into the skin layers. For the best results, use a conductive gel or serum, especially if this mode is applied as the final step in your skincare routine.

## 3rd Mode – "EMS" (Electrical Muscle Stimulation)

Used with Medica+ conductive gel, this mode delivers microcurrent stimulation to the facial muscles, improving their tone, strengthening the facial framework, and providing a pronounced lifting effect.
EMS activates muscle activity, helping to smooth wrinkles and enhance skin elasticity.

## Charging the Device

Use the included cable to charge the device. Connect one end to the charging port located at the bottom of the device and the other end to a power adapter (not included), then turn on the power. During charging, the battery icon on the screen will blink. The full charging cycle takes approximately 3 hours. Once fully charged, the battery icon will remain lit without blinking.


## Cleaning


Do not immerse the device in water. To clean it, simply wipe with antiseptic wipes, a damp cloth, or a cotton pad soaked in chlorhexidine.


# Device Storage

Store the device in a dry place, out of reach of children. To maintain battery health, charge it once a month, even if not in use. The device is not fully charged at the factory, so charge it before first use.

# How to Use




## Improving Nasolabial Folds

Turn on the device by pressing and holding the power button - ⏻
Select the desired mode: "V-shaped", «Lifting», «EMS». To switch between modes, press the "M" button. To adjust the intensity, press the power button ⏻ - the device has three intensity levels.
Position the device so that both massage balls are in firm contact with the skin. Slowly glide it in the direction of the arrow, moving towards the lower, middle, and upper part of the ear. For best results, the procedure should last 5-10 minutes.

## Improving Forehead Line

Turn on the device by pressing and holding the power button - ⏻
Select the desired mode: "V-shaped", «Lifting», «EMS». To switch between modes, press the "M" button. To adjust the intensity, press the power button ⏻ - the device has three intensity levels.
Position the device so that both massage balls are in firm contact with the skin. Slowly glide it from the eyebrow area to the hairline, following the massage lines. For best results, the procedure should last 5-10 minutes.

## Facial Contour Lifting

Turn on the device by pressing and holding the power button - ⏻
Select the desired mode: "V-shaped", «Lifting», «EMS». To switch between modes, press the "M" button. To adjust the intensity, press the power button ⏻ - the device has three intensity levels.
Position the device so that both massage balls are in firm contact with the jawline. Slowly glide it upward and hold for 5-10 seconds. This technique can be repeated on other areas of the face.

# Contraindications

- Children's age
- Pregnancy
- Cardiovascular disorders
- Arrhythmia
- Presence of a pacemaker, artificial heart, or lungs
- Oncological diseases
- Internal organ pathologies
- Fever
- Acute phase of illness
- Increased sensitivity to skin conditions
- Sunburns
- Recent chemical peel or Botox injections

# Safety Instructions

If you have any medical concerns, such as serious illnesses or epilepsy, consult a doctor before using the device.
Do not use the massager in the thyroid gland area.
Important! The device body, charging adapter, and conductive massage head must not come into contact with water.
To prevent moisture exposure, do not store the device in the bathroom.

# Frequently Asked Questions

## How long does it take to see results?

Most users notice results after the first use. However, the effect depends on individual skin characteristics, and gradual improvement is observed with regular use.

## How often should I use the device?

The "V-shaped" and "Lifting" modes can be used daily, while the "EMS" mode is recommended 2-3 times per week.

## What does the microcurrent feel like during use?

Microcurrent has a low intensity, providing a relaxing and soothing sensation rather than strong stimulation. Some users may experience a mild tingling in certain areas. Sensitivity varies, so the intensity level can be adjusted for comfort.

# Warranty Terms

Dear Customers!
Please keep this manual properly to use the warranty certificate. The warranty is valid for one year from the date of purchase (or 2 to 3 years with an extended warranty) in case of malfunction under normal operating conditions.
The warranty does not cover the following cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the device is damaged as a result of disassembly or modifications.
3. If non-original parts have been used with the device.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

According to the terms, out-of-warranty service is subject to an additional charge.

Any parts replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+.

# Package Contents

Medica+ Skin Lifting 6.0 Microcurrent Device – 1 unit
Storage Pouch – 1 unit
Cleaning Cloth – 1 unit
USB Charging Cable – 1 unit

# Technical Specifications

Input voltage: 5V 1A
Battery capacity: 400mAh
Rated power: 3W
Charging time: about 2 hours"



UA

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

# Посібник користувача
# ліфтинг масажер

## Skin Lifting 6.0

# Зміст

Огляд масажера ..... 01

Опис, основні функції ..... 02-03

Вибір режиму..... 04-05

Очищення та заряджання..... 06

Зберігання пристрою ..... 07

Спосіб використання..... 08-10

Протипоказання..... 11

Інструкція з безпеки..... 12

Поширені запитання..... 13-14

Гарантійні умови ..... 15-16

Комплектація..... 17

Технічні характеристики ..... 17

# Огляд масажера

Шановний клієнте!
Дякуємо, що обираєте продукцію Medica+.
Просмо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням пристрою.




Масажний наконечник

Масажний наконечник

Дисплей передач

Індикатор зарядки

Дисплей режиму

Перемикання режимів

ON/OF та регулювання потужності

Type C

# Опис

Даний масажер спеціально розроблений компанією Medica+ для домашнього та професійного використання. Призначений для масажу обличчя. Рекомендовано використовувати разом зі струмопровідним гелем Medica+, який створений спеціально під даний вид апарату, забезпечуючи максимальну ефективність процедури. Стимулює вироблення колагену та еластину, має лімфодренажну та ліфтингову дію, освітлює пігментні плями, регулює вироблення себуму, зменшує пори, покращує колір та стан шкіри.

# Основні функції

## Спосіб ввімкнення/вимкнення

- Натисніть та утримуйте кнопку ⏻ протягом 1-2 секунд, щоб увімкнути пристрій.
- Тривале натискання на кнопку ⏻ протягом 1-2 секунд, щоб вимкнути пристрій.

# Вибір режиму

## 1-ий режим «V-shaped»

Сприяє покращенню контурів обличчя та загального тонусу шкіри. Вібрації, що відчуваються при щільному контакті зі шкірою, активізують м'язи, покращують кровообіг і забезпечують природний ліфтинг ефект. Регулярне використання сприяє підтягненню овалу обличчя, зменшенню проявів птозу та наданню більш виразних контурів. Допомагає зменшити набряки. Для досягнення максимальної ефективності рекомендується застосовувати зі струмопровідним гелем Medica+.

## 2 –ий режим «Lifting» - Термоліфтинг

У цьому режимі масажні кульки пристрою нагріваються, що сприяє глибшому опрацюванню м'язів обличчя. Тепловий вплив покращує

мікроциркуляцію, стимулює вироблення колагену та еластину, підвищуючи пружність шкіри, допомагає проникненню доглядових засобів в глибокі шари шкіри. Для досягнення найкращого ефекту потрібно використовувати струмопровідний гель або сироватку, особливо якщо цей режим виконується останнім у процедурі догляду.

## 3 –ий режим «EMS» - Електроміостимуляція м’язів

Проводиться по струмопровідному гелю Medica+.  Цей режим спрямований на інтенсивну стимуляцію м’язів за допомогою мікрострумів, що покращує їх тонус, зміцнює каркас обличчя та сприяє вираженому ліфтинг ефекту. Електроміостимуляція активізує м’язову активність, що допомагає розгладити зморшки та покращити еластичність шкіри.

## Заряджання пристрою

Для заряджання скористайтеся кабелем, що входить у комплект. Під'єднайте його до зарядного порту, розташованого в нижній частині пристрою, а інший кінець підключіть до адаптера живлення (не входить у комплект) та увімкніть живлення. Під час заряджання на екрані почне блимати значок акумулятора. Повний цикл зарядки триває приблизно 3 години. Коли пристрій повністю заряджений, значок акумулятора світиться, але не блимає.


## Очищення

Не занурюйте пристрій у воду. Для очищення достатньо протерти його антисептичними серветками, вологим рушником або ватним диском, змоченим у хлоргексидині.

# Зберігання пристрою

Зберігайте пристрій у сухому місці, недоступному для дітей. Щоб підтримувати нормальну роботу батареї, заряджайте його раз на місяць, навіть якщо не використовуєте. На заводі пристрій не був повністю заряджений. Зарядіть його перед початком експлуатації.


# Спосіб використання



Поліпшення носогубних складок



Поліпшення лінії лоба



Підтягнення контуру

## Поліпшення носогубних складок

Увімкніть пристрій, затиснувши кнопку - ⏻. Оберіть бажаний режим: «V-shaped», «Lifting», «EMS». Для перемикання між режимами натискайте кнопку «M». Щоб відрегулювати потужність, натисніть кнопку - ⏻ пристрій три рівні потужності. Розмістіть пристрій так, щоб дві кульки масажера щільно торкалися шкіри. Повільно проводьте ним у напрямку стрілки до нижньої, середньої та верхньої частини вуха. Для досягнення найкращого ефекту процедура повинна тривати 5-10 хвилин.

## Поліпшення лінії лоба

Увімкніть пристрій, затиснувши кнопку- ⏻ . Оберіть бажаний режим: «V-shaped», «Lifting», «EMS». Для перемикання між режимами натискайте кнопку «M». Щоб відрегулювати потужність, натисніть кнопку - ⏻ , пристрій три рівні потужності. Розмістіть пристрій так, щоб дві кульки масажера щільно торкалися шкіри. Повільно проводьте ним від області брів до лінії росту волосся, дотримуючись напрямку масажних ліній. Для досягнення найкращого ефекту процедура повинна тривати 5-10 хвилин.

## Підтягнення контуру обличчя

Увімкніть пристрій, затиснувши кнопку- ⏻ . Оберіть бажаний режим: «V-shaped», «Lifting», «EMS». Для перемикання між режимами натискайте кнопку «M». Щоб відрегулювати потужність, натисніть кнопку - ⏻ , пристрій три рівні потужності. Розмістіть пристрій так, щоб дві кульки масажера щільно торкалися щелепи. Протягніть його повільно вгору та утримуйте 5-10 секунд. Дану техніку можна повторювати на інших частинах обличчя.

# Протипоказання

- Дитячий вік;
- Період вагітності;
- Порушення серцево-судинної системи;
- Аритмія;
- Наявність електрокардіостимулятора, штучного серця чи легень;
- Наявність онкологічних захворювань;
- Патології внутрішніх органів;
- Лихоманка;
- Гостра фаза захворювання;
- Підвищена чутливість до шкірних захворювань;
- Сонячні опіки;
- Нещодавно виконаний хімічний пілінг, введення ін'єкцій ботоксу.

# Інструкція з безпеки

Якщо у вас є медичні сумніви, такі як серйозні захворювання або епілепсія, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед використанням пристрою. Не використовуйте масажер в зоні щитовидної залози.
Важливо! Корпус пристрою, зарядний пристрій та електропровідна масажна головка не повинні контактувати з водою. Щоб уникнути потрапляння вологи, не зберігайте пристрій у ванній кімнаті.

# Поширені запитання

## Скільки часу потрібно для досягнення ефекту?

Більшість користувачів помічають результат уже після першого використання. Проте ефект залежить від індивідуальних особливостей шкіри, і поступове покращення спостерігається при регулярному застосуванні.

## Як часто рекомендується використовувати пристрій?

Режим «V-shaped» та «Lifting» можна використовувати кожного дня, режим «EMS» 2-3 рази на тиждень.

## Яке відчуття викликає мікрострум під час використання?

Мікрострум має низьку інтенсивність, тому він не викликає сильних стимуляцій, а навпаки — діє розслаблююче та заспокійливо. Можливе легке поколювання на деяких ділянках шкіри. Чутливість у всіх різна, тому рівень інтенсивності можна регулювати відповідно до власних відчуттів.

# Гарантійні умови

Шановні клієнти!
Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.
Гарантія не поширюється на такі випадки:
1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

# Комплектація

Мікрострумовий ліфтинг Medica+ Skin Lifting 6.0 – 1 од.
Чохол для зберігання – 1 од.
Серветка для очистки – 1 од.
USB кабель для зарядки – 1 од.

# Технічні характеристики

Вхідна напруга: 5V 1A
Ємність акумулятора: 400mAh
Номінальна потужність: 3 Вт
Час зарядки: близько 2 годин



PL

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

# Podręcznik użytkownika masażera liftingującego

## Skin Lifting 6.0

# Zawartość


Przegląd masażera ..... 01

Opis, główne funkcje ..... 02-03

Wybór trybu ..... 04-05

Czyszczenie i ładowanie ..... 06

Przechowywanie urządzenia..... 07

Jak używać ..... 08-10

Przeciwwskazania. ..... 11

Instrukcje bezpieczeństwa ..... 12

Często zadawane pytania ..... 13-14


Warunki gwarancji ..... 15-16

Wyposażenie..... 17

Dane techniczne..... 17

# Przegląd masażera

Drogi kliencie!
Dziękujemy za wybranie produktów Medica+.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje.




Kulka masująca

Kulka masująca

Wyświetlacz biegów

Wskaźnik ładowania

Wyświetlacz trybu

Przełącznik trybu

Włączanie/ wyłączanie i kontrola mocy

Type C

# Opis

Ten masażer został specjalnie zaprojektowany przez Medica+ do użytku domowego i profesjonalnego. Przeznaczony jest do masażu twarzy. Zaleca się stosowanie go razem z żelem przewodzącym Medica+ , który jest specjalnie zaprojektowany do tego typu urządzeń, zapewniając maksymalną skuteczność zabiegu. Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, działa drenażowo i liftingująco, rozjaśnia plamy starcze, reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza pory, poprawia koloryt i kondycję skóry.

# Główne funkcje

## Jak włączyć/wyłączyć

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ przez 1-2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ przez 1-2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

# Wybór trybu

## 1. Tryb «V-shaped»

Pomaga poprawić kontury twarzy i ogólny koloryt skóry. Wibracje odczuwane w bliskim kontakcie ze skórą aktywują mięśnie, poprawiają krążenie krwi i zapewniają naturalny efekt liftingu. Regularne stosowanie pomaga napiąć owal twarzy, zmniejszyć opadanie powiek i nadać bardziej wyraziste kontury. Pomaga zmniejszyć obrzęk. Dla maksymalnej skuteczności zaleca się stosowanie z żelem przewodzącym Medica+.

## 2. Tryb «Lifting» - Lifting termiczny

W tym trybie kulki masujące urządzenia są podgrzewane, co pomaga wniknąć głębiej w mięśnie twarzy. Efekt termiczny poprawia mikrokrążenie, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, zwiększając elastyczność skóry i pomaga

przeniknąć produktom pielęgnacyjnym do głębszych warstw skóry. Aby uzyskać najlepszy efekt, należy użyć żelu przewodzącego lub serum, zwłaszcza jeśli zabieg ten jest ostatnim krokiem w rutynowej pielęgnacji skóry.

## 3. Tryb "EMS" - elektrostymulacja mięśni

Przeprowadzany jest na przewodzącym żelu Medica+.  Tryb ten ma na celu intensywną stymulację mięśni za pomocą mikroprądów, co poprawia napięcie mięśni, wzmacnia ramę twarzy i promuje wyraźny efekt liftingu. Elektrostymulacja aktywuje aktywność mięśni, co pomaga wygładzić zmarszczki i poprawić elastyczność skóry.

# Ładowanie urządzenia

Do ładowania urządzenia użyj dołączonego kabla. Podłącz go do portu ładowania na spodzie urządzenia, a drugi koniec do ładowarki (brak w zestawie) i włącz zasilanie. Podczas ładowania na ekranie będzie migać ikona baterii. Pełny cykl ładowania trwa około 3 godzin. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, ikona baterii świeci, ale nie miga


# Czyszczenie

Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Aby je wyczyścić, należy przetrzeć je chusteczkami antyseptycznymi, wilgotnym ręcznikiem lub wacikiem nasączonym chlorheksydyną.

# Przechowywanie urządzenia

Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Aby bateria działała prawidłowo, należy ładować ją raz w miesiącu, nawet jeśli nie jest używana. Urządzenie nie zostało w pełni naładowane fabrycznie. Naładuj je przed użyciem.


# Metoda stosowania



Poprawa fałdów nosowo-wargowych



Poprawa linii czoła



Napinanie konturów twarzy

## Poprawa fałdów nosowo-wargowych

Włącz urządzenie, naciskając przycisk ⏻. Wybierz żądany tryb: «V-shaped», «Lifting», «EMS». Aby przełączać się między trybami, naciśnij przycisk “M”. Aby wyregulować moc, naciśnij przycisk - ⏻
poziomy mocy.
Ustaw urządzenie tak, aby dwie kulki masujące ściśle przylegały do skóry. Powoli przesuwaj urządzenie zgodnie z kierunkiem strzałki w kierunku dolnej, środkowej i górnej części ucha. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zabieg powinien trwać 5-10 minut.

## Poprawa linii czoła

Włącz urządzenie, naciskając przycisk - ⏻ . Wybierz żądany tryb: «V-shaped», «Lifting», «EMS». Aby przełączać się między trybami, naciśnij przycisk "M". Aby wyregulować moc, naciśnij przycisk - ⏻ , urządzenie ma trzy poziomy mocy. Ustaw urządzenie tak, aby dwie kulki masażera mocno dotykały skóry. Przesuwaj urządzenie powoli od obszaru brwi do linii włosów, zgodnie z kierunkiem linii masażu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zabieg powinien trwać 5-10 minut.

# Napinanie konturów twarzy

Włącz urządzenie, naciskając przycisk - ⏻ . Wybierz żądany tryb: «V-shaped», «Lifting», «EMS». Aby przełączać się między trybami, naciśnij przycisk "M". Aby wyregulować moc, naciśnij przycisk - ⏻ , urządzenie ma trzy poziomy mocy. Ustaw urządzenie tak, aby dwie kulki masażera ściśle przylegały do szczęki. Pociągnij je powoli do góry i przytrzymaj przez 5-10 sekund. Technikę tę można powtórzyć na innych częściach twarzy.

# Przeciwwskazania

- Wiek dziecięcy;
- Okres ciąży;
- Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego;
- Arytmia;
- Obecność rozrusznika serca, sztucznego serca lub płuc;
- Obecność nowotworu;
- Patologie narządów wewnętrznych;
- Gorączka;
- Ostra faza choroby;
- Nadwrażliwość na choroby skóry;
- Oparzenia słoneczne;
- Niedawny peeling chemiczny i zastrzyki z botoksu.

# Instrukcje bezpieczeństwa

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości medycznych, takich jak poważne schorzenia lub epilepsja, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
Nie używaj masażera w okolicy tarczycy.
Ważne! Korpus urządzenia, ładowarka i przewodząca prąd elektryczny głowica masująca nie mogą mieć kontaktu z wodą. Aby uniknąć wnikania wilgoci, nie należy przechowywać urządzenia w łazience.

# Często zadawane pytania

## Jak długo trwa osiągnięcie efektu?

Większość użytkowników zauważa rezultaty już po pierwszym użyciu. Efekt zależy jednak od indywidualnych cech skóry, a przy regularnym stosowaniu widoczna jest stopniowa poprawa.

## Jak często zaleca się korzystanie z urządzenia?

Tryby «V-shaped» i «Lifting» mogą być używane codziennie, a tryb «EMS» 2-3 razy w tygodniu.

## Jakie są odczucia podczas korzystania z mikroprądów?

Mikroprąd ma niską intensywność, więc nie powoduje silnej stymulacji, ale raczej działa relaksująco i kojąco. W niektórych obszarach skóry może być odczuwalne lekkie mrowienie. Wrażliwość jest różna dla każdego, więc poziom intensywności można dostosować do własnych odczuć.

# Warunki gwarancji

Drodzy klienci!
Prosimy o prawidłowe przechowywanie niniejszej instrukcji w celu korzystania z karty gwarancyjnej. Gwarancja jest udzielana na okres jednego roku od daty zakupu (lub na okres 2 lub 3 lat w przypadku wykupienia rozszerzonej gwarancji) w przypadku awarii w normalnych warunkach pracy.
Gwarancja nie obejmuje takich przypadków:
1. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z powodu niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.
3. Jeśli w urządzeniu zostały użyte części inne niż dostarczone przez naszą firmę.
4. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej.

Zgodnie z warunkami, konserwacja świadczona poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.

Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+

# Wyposażenie

Mikroprądowy Lifting Masażer Medica+ Skin Lifting 6.0 - 1 szt.
Etui do przechowywania - 1 szt.
Ściereczka do czyszczenia - 1 szt.
Kabel USB do ładowania - 1 szt.

# Dane techniczne

Napięcie wejściowe: 5V 1A
Pojemność baterii: 400mAh
Moc znamionowa: 3 W
Czas ładowania: około 2 godzin



DE

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

# Bedienungsanleitung

## Lifting-Massagegerät
## Skin Lifting 6.0

# Inhalt

Übersicht über das Massagegerät.....01

Beschreibung und Hauptfunktionen.....02-03

Moduswahl .....04-05

Reinigung und Aufladen.....06

Aufbewahrung des Geräts.....07

Anwendung.....08-10

Gegenanzeigen.....11

Sicherheitshinweise.....12

Häufig gestellte Fragen.....13-14


Garantiebedingungen.....15-16

Lieferumfang .....17

Technische Daten.....17

# Overview of the Massager

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von Medica+ entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.



# Beschreibung

Dieses Massagegerät wurde von Medica+ speziell für den Einsatz zu Hause und im professionellen Bereich entwickelt. Es ist für die Gesichtsmassage vorgesehen. Für optimale Ergebnisse empfiehlt es sich, es mit dem leitfähigen Gel von Medica+ zu verwenden, das speziell für dieses Gerät formuliert wurde, um maximale Wirksamkeit zu gewährleisten. Das Massagegerät regt die Kollagen- und Elastinproduktion an, sorgt für Lymphdrainage und Lifting-Effekte, hellt Pigmentflecken auf, reguliert die Talgproduktion, verkleinert die Poren und verbessert Hautton und Hautzustand.

# Hauptfunktionen

## Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Halten Sie die Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

# Moduswahl

## 1. Modus - „V-förmig“

Verbessert die Gesichtskonturen und den allgemeinen Hautton. Die Vibrationen, die bei engem Hautkontakt spürbar sind, aktivieren die Muskulatur, fördern die Durchblutung und sorgen für einen natürlichen Lifting-Effekt. Bei regelmäßiger Anwendung wird das Gesichtsoval gestrafft, Erschlaffung verringert und es entstehen definiertere Konturen. Außerdem werden Schwellungen reduziert. Für maximale Wirksamkeit wird die Verwendung mit dem leitfähigen Gel von Medica+ empfohlen.

## 2. Modus - „Lifting“ (Thermolifting)

In diesem Modus erwärmen sich die Massagekugeln des Geräts, was eine tiefere Muskelstimulation ermöglicht.

Der Wärmeeffekt fördert die Mikrozirkulation, regt die Kollagen- und Elastinproduktion an und verbessert die Festigkeit der Haut. Außerdem hilft er Pflegeprodukten, tiefer in die Hautschichten einzudringen. Für die besten Ergebnisse verwenden Sie ein leitfähiges Gel oder Serum, insbesondere wenn dieser Modus als letzter Schritt Ihrer Hautpflegeroutine angewendet wird.

## 3. Modus - „EMS“ (Elektrische Muskelstimulation)

In Verbindung mit dem leitfähigen Gel von Medica+ gibt dieser Modus Mikrostromimpulse an die Gesichtsmuskulatur ab, verbessert deren Tonus, stärkt das Gesichtsgerüst und sorgt für einen ausgeprägten Lifting-Effekt. EMS aktiviert die Muskelaktivität und trägt dazu bei, Falten zu glätten und die Elastizität der Haut zu verbessern.

# Aufladen des Geräts

Verwenden Sie zum Laden des Geräts das mitgelieferte Kabel. Schließen Sie ein Ende an den Ladeanschluss an der Unterseite des Geräts an und das andere Ende an ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten); schalten Sie anschließend die Stromversorgung ein. Während des Ladevorgangs blinkt das Akkusymbol auf dem Display. Ein vollständiger Ladezyklus dauert etwa 3 Stunden. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet das Akkusymbol dauerhaft, ohne zu blinken.


# Reinigung

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Zur Reinigung wischen Sie es einfach mit antiseptischen Tüchern, einem feuchten Tuch oder einem mit Chlorhexidin getränkten Wattepad ab.

# Aufbewahrung des Geräts

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Um den Akku zu schonen, laden Sie ihn einmal im Monat auf, auch wenn das Gerät nicht verwendet wird. Das Gerät ist werkseitig nicht vollständig geladen, laden Sie es daher vor der ersten Verwendung auf.

# Anwendung



Verbesserung der Nasolabialfalten



Verbesserung der Stirnfalten



Anheben der Gesichtskontur

## Verbesserung der Nasolabialfalten

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten. Wählen Sie den gewünschten Modus: „V-förmig“, „Lifting“, „EMS“. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie die Taste „M“. Um die Intensität anzupassen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste - das Gerät verfügt über drei Intensitätsstufen. Positionieren Sie das Gerät so, dass beide Massagekugeln fest mit der Haut in Kontakt sind. Gleiten Sie langsam in Pfeilrichtung und bewegen Sie sich dabei in Richtung

des unteren, mittleren und oberen Teils des Ohrs. Für die besten Ergebnisse sollte die Anwendung 5-10 Minuten dauern.

## Verbesserung der Stirnfalten

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten. Wählen Sie den gewünschten Modus: „V-förmig“, „Lifting“, „EMS“. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie die Taste „M“. Um die Intensität anzupassen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste - das Gerät verfügt über drei Intensitätsstufen. Positionieren Sie das Gerät so, dass beide Massagekugeln fest mit der Haut in Kontakt sind. Gleiten Sie langsam vom Augenbrauenbereich zum Haaransatz und folgen Sie dabei den Massagelinien. Für die besten Ergebnisse sollte die Anwendung 5-10 Minuten dauern.

## Anheben der Gesichtskontur

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten. Wählen Sie den gewünschten Modus: „V-förmig“, „Lifting“, „EMS“. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie die Taste „M“. Um die Intensität anzupassen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste - das Gerät verfügt über drei Intensitätsstufen. Positionieren Sie das Gerät so, dass beide Massagekugeln fest mit der Kieferlinie in Kontakt sind. Gleiten Sie langsam nach oben und halten Sie die Position 5-10 Sekunden lang. Diese Technik kann an anderen Gesichtspartien wiederholt werden.

# Gegenanzeigen

- Kindesalter
- Schwangerschaft
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Herzrhythmusstörungen
- Vorhandensein eines Herzschrittmachers, eines künstlichen Herzens oder einer künstlichen Lunge
- Krebserkrankungen
- Erkrankungen der inneren Organe
- Fieber
- Akutphase einer Erkrankung
- Erhöhte Hautempfindlichkeit
- Sonnenbrand
- Kürzlich durchgeführtes chemisches Peeling oder Botox-Injektionen

# Sicherheitshinweise

Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, etwa aufgrund schwerer Erkrankungen oder Epilepsie, konsultieren Sie vor der Verwendung des Geräts einen Arzt.
Verwenden Sie das Massagegerät nicht im Bereich der Schilddrüse.
Wichtig! Das Gerätegehäuse, das Ladenetzteil und der leitfähige Massagekopf dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.
Um Feuchtigkeitseinwirkung zu vermeiden, bewahren Sie das Gerät nicht im Badezimmer auf.

# Häufig gestellte Fragen

## Wie lange dauert es, bis Ergebnisse sichtbar werden?

Die meisten Anwender bemerken bereits nach der ersten Anwendung Ergebnisse. Die Wirkung hängt jedoch von den individuellen Hauteigenschaften ab, und bei regelmäßiger Anwendung ist eine schrittweise Verbesserung zu beobachten.

## Wie oft sollte ich das Gerät verwenden?

Die Modi „V-förmig“ und „Lifting“ können täglich verwendet werden, während für den Modus „EMS“ 2-3 Anwendungen pro Woche empfohlen werden.

## Wie fühlt sich der Mikrostrom während der Anwendung an?

Der Mikrostrom hat eine geringe Intensität und vermittelt eher ein entspannendes, beruhigendes Gefühl als eine starke Stimulation. Manche Anwender spüren in bestimmten Bereichen ein leichtes Kribbeln. Die Empfindlichkeit ist unterschiedlich, daher kann die Intensität für mehr Komfort angepasst werden.

# Garantiebedingungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, um Ihren Garantieschein nutzen zu können.
Die Garantie gilt ab Kaufdatum für ein Jahr (oder 2 bis 3 Jahre bei erweiterter Garantie) im Falle einer Funktionsstörung unter normalen Betriebsbedingungen.
Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

1. Wenn das Produkt durch unsachgemäße Verwendung oder mangelnde ordnungsgemäße Pflege beschädigt wurde.
2. Wenn das Gerät infolge von Demontage oder Veränderungen beschädigt wurde.
3. Wenn mit dem Gerät Nicht-Originalteile verwendet wurden.
4. Bei Schäden durch höhere Gewalt.

Gemäß den Bedingungen ist der Service außerhalb der Garantiezeit kostenpflichtig.
Alle während der Garantiezeit ausgetauschten Teile bleiben Eigentum von MEDICA+.

# Lieferumfang

Medica+ Skin Lifting 6.0
Mikrostromgerät - 1 Stück
Aufbewahrungsbeutel - 1 Stück
Reinigungstuch - 1 Stück
USB-Ladekabel - 1 Stück

# Technische Daten

Eingangsspannung: 5V 1A
Akkukapazität: 400 mAh
Nennleistung: 3W
Ladezeit: etwa 2 Stunden




medica+
JAPAN TECHNOLOGY